

**EXTRAKČNÍ BENZIN  
SPREJ**

Aerosolový přípravek s rozprašovačem, s kterým je možné se dostat i k těžko přístupným místům. Dokonale rozpouští a smývá z povrchu mastnotu i technické oleje. Používá se k čištění brzdových, spojkových a hnacích součástí, lepených a utěsněných dílů, startérů, alternátorů, karburátorů, benzínových čerpadel a částí motoru, které jsou zaneseny tuky, oleji a brzdovými kapalinami. Používá se k čištění keramiky a odmašťování skla nebo kovu a to ještě před samotným lepením.

**BARVA VÝROBKU**

Bezbarvý.

**ZPŮSOB POUŽITÍ**

Před použitím nádobu protřepávejte. 2-3 minuty. Naneste benzín na čištěný díl a počkejte, dokud nebude rozetřen po celém povrchu dílu. Nechte zaschnout nebo setřete suchým ručníkem. Pokud to bude nutné, činnost opakujte.

**POZOR!** Provozní teplota je 5-30°C.

**PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:**

Datum spotřeby v továrně uzavřeném obalu při teplotě 20 °C je:

✓ 5 let.

Skladujte na tmavém a suchém místě mimo tepelných a zápalných zdrojů.

**BOZP PŘEDPISY**

Podle bezpečnostního listu pro daný produkt.

**BALENÍ**

Č. ČLÁNKU	DRUH	OBJEM (ML)	KOMPLETNÍ BALENÍ (KS.)	KOMPLETNÍ BALENÍ (KG)
80179-5	Extrakční benzín ve spreji	500	20	8,4

Poskytnuté informace jsou založeny na pečlivých laboratorních studiích a dlouholetých zkušenostech. Silná pozice na trhu neznamená, že nebudeme neustále kontrolovat kvalitu našich produktů. Naše společnost není odpovědná za špatné výsledky vyplývající z nesprávného použití.